

Rubrica locale

Aggiungere un contatto alla rubrica locale del telefono

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Contatti**
2. Premere il tasto Multifunzione **Opzioni** -> **Aggiungi contatto**
3. Modificare i campi necessari, premere il tasto **Salva**.

Assegnare un tasto di selezione rapida ad un contatto locale:

1. Nel menu **Contatti**, selezionare un contatto a cui si desidera assegnare un tasto rapido
2. Selezionare **Opzioni** -> **Selezione rapida**
3. Selezionare il numero da assegnare (da 2 a 9) al contatto come il tasto di selezione rapida
4. Selezionare **Aggiungi**.

Effettuare una chiamata

Manualmente: digitare il numero dalla modalità standby e premere il tasto verde **Off-hook**.

Chiamare il numero della selezione rapida: premere il tasto numerico assegnato al contatto (da 2 a 9) dalla modalità standby e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.

Chiamata dallo storico chiamate:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Chiamate**
2. Selezionare una chiamata dalla lista
3. Premere il tasto verde **Off-hook**

Chiamata dalle rubriche condivise:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Rubrica pubblica**
2. Premere il tasto multifunzione **Cerca**
3. Digitare il numero o il nome e premere il tasto **Selezione**
4. Selezionare il contatto che si desidera chiamare
*Se il contatto ha più numeri telefono, una freccia verde viene visualizzata a fianco del contatto; selezionare il numero di telefono desiderato utilizzando i **tasti di Navigazione***
5. Premere il tasto verde **Off-hook**

Le rubriche devono essere impostate dall'amministratore del sistema o dall'utente in Collaboration.

Disattivare il microfono durante una chiamata

Premere il **tasto sinistro di Navigazione** per disattivare / riattivare il microfono.

Regolare il volume durante una chiamata

Premere i **tasti di Navigazione Su / Giù** per regolare il volume.

Attivare la modalità vivavoce

Premere il tasto verde **Off-hook** per attivare la modalità vivavoce durante una chiamata.

Premere il tasto verde **Off-hook** due volte per rispondere ad una chiamata in modalità vivavoce.

Mettere in attesa / effettuare una seconda chiamata

Premere il tasto Multifunzione **In attesa** durante una chiamata.

Seconda chiamata: digitare il numero oppure premere il tasto **Menu** per accedere alle rubriche **Contatti** o **Rubrica pubblica**, quindi premere il tasto verde **Off-hook**.

Scambio: se si ha una chiamata attiva e una in attesa, premere il **tasto destro di Navigazione** per scambiare le chiamate.

Nota: questo dispositivo supporta fino a due chiamate attive / linee.

Trasferimento chiamate

Trasferimento cieco (il destinatario del trasferimento non è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche **Contatti** o **Rubrica pubblica**
3. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer**.

Trasferimento assistito (il destinatario del trasferimento è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche **Contatti** o **Rubrica pubblica**
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Premere il tasto **Trasfer** per trasferire la chiamata

Conferenza

1. Premere il tasto Multifunzione **In attesa** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche **Contatti** o **Rubrica pubblica**
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Una volta che l'interlocutore risponde, premere il tasto Multifunzione **Conf**.

Ascoltare i messaggi della Segretaria telefonica

Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto **Voicemail** (il tasto numerico1) per accedere alla propria Voicemail e seguire le istruzioni vocali.

Impostazioni audio e telefono

- Premere il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** per impostazioni Lingua, Indicazione LED, Risparmio energetico, Opzioni risposta automatica.
- Premere il tasto **Menu** e selezionare **Audio** per impostazioni di volume o tono suoneria, suono tasti, avviso copertura, segnale carica batteria, altre impostazioni audio.



Contenuto della confezione

- 1 telefono W-AIR 70
- 1 caricatore con adattatore A/C
- 2 batterie, AAA

Custodia opzionale, da acquistare separatamente. Codice: WAIR-Basic-8PC.

Informazione sulla sicurezza

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Mettere in funzione

1. Aprire il vano batteria che si trova sul pannello posteriore del telefono, sollevando il coperchio della batteria.
2. Rimuovere il coperchio dal telefono, inserire le batterie e chiudere il vano batteria.
3. Mettere il telefono nel caricatore e caricare completamente la batteria; caricare per almeno 10 ore per la prima volta (lo stato di carica è indicato sul display)

Mapa dei tasti

Accendere / spegnere il telefono

- Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto rosso **On-hook** per accendere il telefono.
- Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto rosso **On-hook** per spegnere il telefono.

Registrare il telefono alla base station

1. Premere il tasto **Menu** (il tasto centrale)
2. Selezionare **Connettività**
3. Selezionare **Registra**, inserire il PIN (0000 di default)
4. Premere **OK**.

Login

1. Digitare 99 e premere il tasto verde **Off-hook**
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password utente
4. Premere 1 quando richiesto

Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere, premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera necessaria, premere il tasto asterisco (*) per tutti i simboli speciali.

Esempio: Password: 4Ag7\$ZI@

Digitare: 4247*

4 GHI	2 ABC	4 GHI	7 PQRS	* DTMF/A
4	A	g	7	\$

Indicatore LED
Chiamata persa / Nuova Voicemail / Batteria scarica
Impostare il comportamento del segnale LED dalle Impostazioni del telefono

Jack cuffia (3,5 mm)
(pannello laterale)

2 tasti Multifunzione
Selezionare le opzioni indicate nella parte inferiore dello schermo

Tasti di Navigazione
Premere i tasti di Navigazione Su / Giù durante una chiamata per regolare il volume
Premere il tasto sinistro di Navigazione durante una chiamata per disattivare il microfono

Menu / Tasto conferma / Tasto selezione

Tasto Off-hook / Risposta
Premere durante una chiamata per attivare la modalità vivavoce

Tasto On-hook / Riagganciare / Indietro

Tasto Voicemail (lunga pressione)

Blocco tastiera (lunga pressione)

Tasto modalità silenziosa (lunga pressione)
Se attivata, nessun suono viene riprodotto



Wildix Partner

guida completa online:



www.wildix.com