

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 telefono START
- 1 cornetta
- 1 cavo per cornetta
- 1 base di supporto

INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA

<https://www.wildix.com/safety-information/>

ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO

Attaccare il telefono alla base di supporto (montaggio desk) oppure appendere il telefono alla parete con delle viti (senza usare la base di supporto).

CONNESSIONE

Le porte si trovano sul pannello posteriore del telefono

- Connettere la cornetta al telefono utilizzando il cavo per cornetta
- Collegare il telefono allo switch PoE utilizzando un cavo di rete RJ-45
- (Opzionale) Collegare il telefono al PC utilizzando il cavo RJ-45
- (Opzionale, questo è il prodotto PoE) Collegare il telefono all'alimentazione (l'adattatore di alimentazione può essere acquistato separatamente, Codice WMP: PS-5V2A)
- (Opzionale) Connettere la cuffia (le cuffie possono essere acquistate separatamente)



LOGIN

1. Sollevare la cornetta e digitare 99
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password utente
4. Premere 1 quando richiesto

Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere, premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera necessaria, premere il tasto asterisco (*) per tutti i simboli speciali.

Esempio: Password: 4Ag7\$ZI@
Digitare: 4247*



TASTI BLF / FUNZIONE

I Tasti funzione devono essere impostati dall'amministratore del PBX o dall'utente in Collaboration -> Impostazioni -> Tasti funzione.

Questo telefono supporta fino a 4 Tasti funzione, distribuiti in due pagine. Utilizzare i **tasti Navigazione** per navigare nelle pagine.

FUNZIONI GESTIONE CHIAMATA

Premere il tasto Multifunzione **Opzioni** dalla modalità standby per impostare le funzioni per ogni tipo di chiamata (Interni, Esterni, Blacklist, Whitelist), in base allo stato utente (Disponibile, Non disturbare, Assente): Rifiuto chiamata, Deviazioni, Avviso seconda chiamata, Mobility, Suoneria.

Le stesse funzioni possono essere impostate in Collaboration.

PANORAMICA TELEFONO



Indicatore LED

Lampeggiante: Chiamata in arrivo / Chiamata persa / Nuovo Voicemail
Spento: in modalità standby

Tasti Multifunzione

confermare diverse operazioni, indicate sullo schermo
selezionare diverse opzioni, indicate sullo schermo

Tasti Navigazione

navigare i menu; confermare diverse operazioni con il tasto centrale
navigare tra le pagine dei tasti BLF

Tasti BLF / Funzione

Nota: impostare i tasti nelle Impostazioni di Collaboration; utilizzare i tasti per effettuare / intercettare / trasferire una chiamata
parcheggiare una chiamata / cambiare lo stato delle funzioni

Tasto Rubrica

Tasto Cuffia

Tasto Vivavoce

Tasto Muto

Tasti Regolamento Volume

Tasto Voicemail

Tasto Rileleziona

Tasto Non Disturbare

Tenere premuto per qualche secondo per impostare ND

PLACE A CALL

Digitare il numero o premere il tasto Multifunzione **Invia**.

*Per alternare l'utilizzo di ricevitore e vivavoce durante una chiamata: premere il tasto **Vivavoce**.*

*Per alternare l'utilizzo di ricevitore e cuffia durante una chiamata: premere il tasto **Cuffia**.*

Chiamare un utente per cui hai configurato un tasto Funzione

Collega: premere il **tasto Funzione** assegnato all'utente.

Chiamata dallo storico chiamate: premere il tasto Multifunzione **Registro chiamate**, utilizzare i **tasti Navigazione** per selezionare il numero e poi premere il tasto Multifunzione **Chiama**.

Chiamata dalla rubrica

1. Premere il tasto **Rubrica**
2. Premere il tasto Multifunzione **Filtro** per selezionare una rubrica
3. Premere il tasto Multifunzione **Cerca** e digitare il nome
4. Premere il tasto Multifunzione **Invia**
5. Selezionare il contatto utilizzando i tasti Navigazione e premere il tasto Multifunzione **Chiama**

Le rubriche devono essere impostate dall'amministratore del sistema o dall'utente in Collaboration.

MUTO, VIVAVOCE, CONTROLLO VOLUME

Premere il tasto **Muto** per disattivare / riattivare il microfono.

Premere i tasti **Volume Su / Giù** per regolare il volume.

Premere il tasto **Vivavoce** per attivare la modalità vivavoce.

METTERE IN ATTESA / EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA

1. Premere il tasto Multifunzione **Attesa** durante una chiamata
2. Premere il tasto Multifunzione **Nuovo** per effettuare una seconda chiamata, digitare il numero o premere il tasto Multifunzione **Seleziona** per cercare il contatto nello storico o nella rubrica

CONFERENZA

1. Mettere in attesa la chiamata in corso con il tasto Multifunzione **Nuovo**
2. Effettuare la seconda chiamata al contatto che si vuole aggiungere alla conferenza
3. Una volta che l'interlocutore risponde, premere il tasto Multifunzione **Conferenza**

ACCESSO ALLA SEGRETERIA TELEFONICA


1. Premere il tasto **Voicemail**
2. Se viene richiesto, inserire i primi cinque simboli della password
3. Selezionare il messaggio e premere il tasto Multifunzione **Play** per ascoltarlo; premere il tasto Multifunzione **Info** per più informazioni o per poter cancellare il messaggio

TRASFERIMENTO CHIAMATA

Trasferimento cieco (il destinatario del trasferimento non è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasferimento** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Chiamare il contatto desiderato
3. Riagganciare

Trasferimento cieco con i tasti Funzione / BLE: assicurarsi che l'opzione *Direct transfer* sia disabilitata per questo tasto Funzione in Collaboration:

Collega   →

1. Premere il **tasto Funzione** durante la chiamata

Trasferimento assistito (il destinatario del trasferimento è avvisato)


















1. Premere il tasto Multifunzione **Trasferimento** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Chiamare il contatto desiderato
3. Avisare il contatto del trasferimento imminente
4. Riagganciare per trasferire la chiamata

Trasferimento assistito via i tasti Funzione / BLE: assicurarsi che l'opzione *Direct transfer* sia abilitata per questo tasto Funzione in Collaboration:

Collega   →

1. Premere il **tasto Funzione** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Avisare il contatto del trasferimento imminente
3. Riagganciare per trasferire la chiamata

PANORAMICA DEGLI STATI E DELLE ICONE DI NOTIFICA

	Recupero dell'IP in corso
	Provisioning in corso
	Provisioning effettuato e pronto per essere assegnato
	Online
	Assente
	Non disturbare
	Chiamata in entrata
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Chiamata in uscita
	Chiamata in attesa
	Microfono spento
	Speaker attivo
	Chiamata effettuata tramite SRTP
	Segreteria telefonica
	Speaker attivo
	CFN: numero di telefono/segreteria telefonica -> Trasferimento di chiamata attivato

Guida completa online:



www.wildix.com