

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Nota: il supporto di W-AIR Office inizia dalla versione WMS 4.01.

- 1 x cornetta W-AIR Office con batteria agli ioni di litio
- 1 x caricatore
- 1 x adattatore A/C
- 1 x aggancio a cintura con confezione dell'aggancio a cintura

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

<https://www.wildix.com/safety-information/>

METTERE IN FUNZIONE

1. Aprire il vano batteria girando il blocco del coperchio
2. Sollevare il coperchio del vano batteria e rimuovere la batteria
3. Rimuovere la pellicola protettiva dai contatti della batteria
4. Reinserire la batteria nel vano e chiudere il coperchio
5. Collegare l'adattatore A/C al caricatore
6. Mettere il telefono nel caricatore e caricare completamente la batteria (questa operazione può richiedere fino a 6 ore; lo stato di carica è indicato sul display).

Quando il telefono è stato inserito correttamente nel caricatore e si sta caricando, il LED blu del caricatore si accende.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto **On-hook** per accendere il telefono.

Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto **On-hook** per spegnere il telefono.

REGISTRARE IL TELEFONO ALLA BASE


1. Premere il tasto **Menu**
2. Selezionare **Connettività**
3. Selezionare **Registra**.
4. Selezionare uno slot vuoto e digitare il PIN (di default, 0000)
5. Premere **OK**

ACCESSO

1. Digitare 99 e premere il tasto verde **Off-hook**
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password
4. Premere 1 quando richiesto

Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere, premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera necessaria, premere il tasto asterisco (*) per tutti i simboli speciali.

Esempio: Password: 4Ag7\$Zl@
Digitare: 4247*



PANORAMICA DEL TELEFONO



RUBRICA LOCALE

Aggiungere un contatto alla rubrica locale del telefono

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Contatti**
2. Premere il tasto Multifunzione **Opzioni** -> **Aggiungi contatto**
3. Compilare i campi necessari, e quando è pronto, premere il tasto multifunzione **Salva**.

Assegnare un tasto di selezione rapida ad un contatto locale:

1. In Contatti, selezionare un contatto a cui si desidera assegnare un tasto rapido
2. Selezionare **Opzioni** -> **Selezione rapida**
3. Selezionare il numero da assegnare (da 2 a 9) al contatto a cui assegnare la selezione rapida
4. Premere il tasto multifunzione **Aggiungi**.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Manualmente: digitare il numero dalla modalità inattiva e premere il tasto verde **Off-hook**.

Chiamare il numero della selezione rapida: premere a lungo (>2 secondi) il tasto numerico assegnato al contatto (da 2 a 9) dalla modalità inattivo.

Chiamata dallo storico chiamate:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Lista Chiamata**
2. Selezionare una chiamata dalla lista
3. Premere il tasto verde **Off-hook**

Chiamata dalle rubriche condivise:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Rubrica pubblica**
2. Premere il tasto multifunzione **Cerca**
3. Digitare il numero o il nome e premere il tasto **Selezione**
4. Selezionare il contatto che si desidera chiamare (nel caso in cui il contatto abbia più numeri disponibili, una freccia verde viene visualizzata accanto al contatto; utilizzare i tasti di **Navigazione** per selezionare il numero di telefono)
5. Premere il tasto verde **Off-hook**.

Le rubriche condivise devono essere impostate dall'utente in Collaboration o dall'amministratore PBX.

CONTROLLO VOLUME, VIVAVOCE, MUTO

Disattivare il microfono: Premere il tasto **Muto** durante una chiamata.

Regolare il volume: Premere i tasti **Volume Su / Giù** durante una chiamata.

Attivare la modalità Vivavoce: Premere il tasto **Vivavoce** durante una chiamata. Premere il tasto per rispondere ad una chiamata in modalità Vivavoce.

ATTESA / SECONDA CHIAMATA

Premere il tasto Multifunzione **In attesa** durante una chiamata per metterla in attesa.

Seconda chiamata: digitare il numero oppure premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*, quindi premere il tasto verde **Off-hook**.

Scambio: se si ha una chiamata attiva e una in attesa, premere il tasto Multifunzione **Scambia** per scambiare le chiamate.

Nota: questo dispositivo supporta fino a due chiamate attive / linee.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Trasferimento cieco (il destinatario del trasferimento non è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasferisci** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto Multifunzione **Trasferisci**.

Trasferimento assistito (il destinatario del trasferimento è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasferisci** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto verde **Off-hook**.
4. Premere il tasto Multifunzione **Trasferisci**.

CONFERENZA

1. Premere il tasto Multifunzione **Conf.** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Una volta che il contatto risponde, premere il tasto Multifunzione **Conf.**

ACCESSO ALLA SEGRETERIA TELEFONICA

Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto **VoiceMail** (il tasto 1) per accedere alla Segreteria telefonica e seguire le istruzioni vocali.

PUSH TO TALK (PTT)

Premere il tasto **Menu**, selezionare **Impostazioni** -> **PTT**-> **On** per abilitare la funzione. Tenere premuto il tasto **Muto** e pronunciare il messaggio. Il messaggio viene trasmesso ad altri telefoni W-AIR nella rete che supportano PTT.

IMPOSTAZIONI TELEFONO E AUDIO

Impostazioni Lingua, Segnale LED, Risparmio energetico, Risposta automatica, Impostazione vibrazione: premere il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

Volume, suoneria, suono tasti, avviso copertura, segnale carica batteria, Bluetooth e altre impostazioni audio: premere il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni audio**.

Impostazioni Sveglia: premere il tasto **Menu** e selezionare **Sveglia**.

guida completa online



www.wildix.com